

## MP3 Bluetooth rádiós audiórendszer szaunába - szerelési és használati útmutató



### A GYÁRI CSOMAG TARTALMA:

1. MP3-Bluetooth rádió főegység
2. Kezelő egység
3. Hálózati adapter
4. Hangszóró vezeték
5. Vibrációs hangszóró

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Szerelje a kezelő egységet (a megengedett üzemi hőmérséklet a kabinban max. 90°C) a szauna, vagy gőzkabin belső falára. A kezelőegység hátoldalán lévő menetes szár és anyacsavar lambériához való gyors rögzítést tesz lehetővé. Az MP3 főegységet helyezze kabinon kívülre, pld. a kabin tetejére. Az elhelyezésénél vegye figyelembe a főegység Bluetooth jelének 1-4m közötti hatósugarát! Amennyiben mobil adathordozót használ (USB, vagy SD kártya) a

főegységnek könnyen hozzáférhető helyen kell lennie. A főegység rádió antennájának vezetékét rögzítse megfelelő rádió jel közelébe. Rögzítse szorosan a vibrációs hangszórót a kabin külső felületére (javasolt a fődémre történő rögzítés), majd csatlakoztassa annak vezetékét az MP3 főegységbe. Csatlakoztassa az ovális kezelő egység vezetékét az MP3 főegységhez, végül csatlakoztassa az MP3 főegységet az adapteren keresztül az elektromos hálózathoz. Az MP3 Bluetooth rádiós audiórendszer ezennel üzemkész!

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:



### Üzem mód választó gomb

Az alábbi funkciókat választhatja a gomb egymás után történő megnyomásával:

- BLUETOOTH üzemmód – Az FM kijelző villog, az MP3 kijelző világít, ezzel egy időben akusztikus jelzés hangzik el: „this device is ready to pair” Az MP3 főegység ezennel készen áll egy Bluetooth kompatibilis eszköz (telefon, tablet) csatlakoztatásához. Bluetooth kompatibilis eszközén engedélyezze a „Goldmotto” néven jelentkező MP3 főegységgel történő kapcsolódást. Sikeres csatlakoztatás esetén az FM/MP3 kijelzők folyamatosan világítani kezdenek, ezzel egy időben akusztikus jelzés hangzik el: „the Bluetooth device is connected succesfully”
- AUX üzemmód – csatlakoztatott külső lejátszó esetén - az FM/MP3 kijelzők villogni kezdenek és akusztikus jelzés hangzik el: „music device”
- USB üzemmód – csatlakoztatott USB külső adathordozó esetén – az MP3 kijelző villogni kezd és akusztikus jelzés hangzik el: „music”
- SD üzemmód – csatlakoztatott külső SD adathordozó kártya esetén – az MP3 kijelző villogni kezd és akusztikus jelzés hangzik el: „music”
- RÁDIÓ üzemmód – az FM kijelző villogni kezd és akusztikus jelzés hangzik el: „FM tuner”
- KIKAPCSOLÁS üzemmód – az MP3 főegység kikapcsol.



### Hangerő növelése gomb



### Hangerő csökkentése gomb



### Következő felvétel, vagy rádióadó kiválasztása



### Előző felvétel, vagy rádióadó kiválasztása



### Szünet/folytatás gomb

## **MŰSZAKI JELLEMZŐK:**

### **MP3 Bluetooth rádió főegység**

Készülék méretei: 120\*40\*74mm

Üzemi környezeti hőmérséklet: 0°C - 40°C között

IP védelem: IP20 (szaunába és gőzkabinba nem helyezhető)

Teljesítmény: 2\*35W

Hangszóró impedancia: 8 Ohm

Hangszóró vezeték hossz: 3m

### **Kezelő egység**

Kezelő méretei: 51\*39\*17mm

Üzemi környezeti hőmérséklet: -20°C - +90°C között

IP védelem: IP44 (szaunába és gőzkabinba helyezhető)

Vezeték hossz: 5m

### **Hálózati (erősáramú) tápegység**

Tápegység méretei: 75\*80\*35mm

Üzemi környezeti hőmérséklet: 0°C - 40°C között

Elektromos feszültség: 100-240V, 50-60Hz

Teljesítmény: max. 24W

Vezeték hossz: 1,8m