

## LEDLITE szauna világítás Üzembe helyezési útmutató

### 1.1 ELŐKÉSZÍTÉS

- Helyezze el vezetékeket a szauna kabin összeállítása során a kívánt helyen.
- A vezetékek hőálló képessége maximum 120 °C.
- Rugós feszítő alkalmazása esetén 12 mm, ennek mellőzése esetén 8,5 mm átmérőjű lyukat fúrjon a kívánt helyen.
- A vezetékeket kb. 15 cm-re húzza át a fúrt lyukon a csatlakozóval ellátott végével.

### 1.2 RUGÓS FESZÍTŐ FELSZERELÉSE

- Távolítsa el a záró anyát és az alátétet a diódaházról.
- Helyezze rá az alátétet és a rugós feszítőt a diódaházra, majd zárja le az anyával.
- Helyezze a diódát a csatlakozóba. **Ügyeljen a polaritásra!** A dióda hosszabb pólusa(+) a csatlakozóban a fekete vezetékhez tartozik(+). Biztosítsa a csatlakozást a mellékelt, enyhe hőre zsugorodó fóliával, majd helyezze be a diódaházat az elkészített lyukba.

### 2.1 ELEKTROMOS BEKÖTÉS / VILLÁS DUGÓVAL ELLÁTOTT ADAPTER

- Az adaptert száraz helyre helyezze (IP 20).
- A világítás huzal fekete vezetékét kösse össze az adapter fekete-fehér vezetékével, valamint a világítás huzal kék vezetékét az adapter fekete vezetékével. Használja a mellékelt sorkapcsot.
- Ha minden bekötés elkészült, csatlakoztassa az adaptert a helyi elektromos hálózat (240V) konnektorába.

### 2.2 ELEKTROMOS BEKÖTÉS / HÁLÓZATI BEKÖTÉSŰ ADAPTER

- Az adaptert száraz helyre helyezze (IP 20).
- A világítás huzal fekete vezetékét kösse össze az adapter fekete vezetékével, valamint a világítás huzal kék vezetékét az adapter fekete-fehér vezetékével. Használja a mellékelt sorkapcsot.
- A hálózatba (240V) való bekötés megfelelő elosztódobozon keresztül történik.

### FIGYELEM!

- **Ez a termék direkt feszültséggel működik. A polaritásra minden esetben ügyeljen.**
- **A világító testeket ne kösse be a mellékelt csatlakozók és vezetékek nélkül.**
- **Esetleges tesztelés esetén is eredeti LEDLITE tartozékokat használjon.**
- **A vezeték méretre szabása esetén 0,5 méternél rövidebb vezetéket ne használjon.**